



Einige auf der Seiten 6–29 beschriebene Instrumente und Bedieneinrichtungen sind entweder als Sonderzubehör erhältlich oder an einem bestimmten Fahrzeugtyp gebunden. Hinweis! Der marktverschiedene Ausstattungsstatus ist u.a. durch abweichende Gesetzesvorschriften in den einzelnen Ländern bedingt.

* Wenn die Leuchte brennt, während der Motor in Betrieb ist, ertönt gleichzeitig ein Summton.



ACHTUNG! Die Schalteranordnung kann je nach Fahrzeugtyp und Ausrüstung unterschiedlich sein.

4 Instrumente und Bedienungseinrichtungen

Bildtext und Hinweis	Siehe Seite
1 Ladestrom (Lichtmaschine), rote Warnleuchte	11
2 Luftfilter, gelbe Warnleuchte	20
3 Luftfederung, gelbe Warnleuchte	49
4 Reserve, gelbe Warnleuchte	—
5 Ausgleichsperre Quersperre, gelbe Warnleuchte	21
6 Ausgleichsperre, gelbe Warnleuchte (nur 6×4 und 8×4-Fahrzeuge)	22
7 Schleppachsdruck (nur für 6×2 Luftfederung), gelbe Warnleuchte	49–51
8 Fahrerhausperre, rote Warnleuchte	36
9 Kühlanlage, rote Warnleuchte	10
10 Öldruck, Motor, rote Warnleuchte	11
11 Ladestrom (Zusatz-Lichtmaschine), rote Warnleuchte (nur F 10, F 12)	11
12 Betriebsbremse (niedriger Luftdruck), rote Warnleuchte	11
13 Öltemperatur, Getriebe, rote Warnleuchte	—
14 Reserve, rote Warnleuchte	—
15 Öldruck, Getriebe, gelbe Warnleuchte (nur gewisse Fahrzeuge)	—
16 Kaltstartelement (Luftvorwärmung), gelbe Warnleuchte	15
17 Blockierfreie Bremsen, Zugwagen (nur für ABS), gelbe Warnleuchte	47
18 Blockierfreie Bremsen, Anhänger (nur für ABS), gelbe Warnleuchte	47
19 Anhänger ohne blockierfreie Bremsen (nur für ABS), gelbe Warnleuchte	47
20 Cityfilter (Partikelfilter), gelbe Warnleuchte	—
21 Blinkhebel mit Ablendschalter und Lichthupe	17
22 Warnblinkanlage, Betriebsschalter	18
23 Scheinwerfer, Lichtschalter	16
24 Kombihebel, Scheibenwischer/-spüler, Scheinwerferwischer/-spüler	19
25 Belüftungsdüse	27
26 Kombinationsinstrument I	6
27 Kombinationsinstrument II	6
28 Startschloß	15
29 Fahrtschreiber (bzw. Tachometer)	13
30 Instrumentenbeleuchtung, Rheostat	16
31 Anhängerbremse, Handhebel	14
32 Signalhorn	—

Instrumente und Bedienungseinrichtungen

	Siehe Seite
33 Handgasregler	11
34 Abstell-Zuggriff	—
35 Reifenfüllanschluß, Feststellbremse	—
36 Handhebel für Feststellbremse (und Standsicherheitsbremse)	—
37 Getriebeschalthebel	—
38 Standsicherheitsventil	—
39 Elektrische Fensterheber, Betriebsschalter	—
40 Erkennungsleuchten, Betriebsschalter	—
41 Nebelschlußleuchten, Betriebsschalter	—
42 Scheibenwischer, Pausenschalter	—
43 Weitstrahler, Betriebsschalter	—
44 El. beh. Rückblickspiegel, Betriebsschalter	—
45 Zigarrenanzünder	—
46 Ausgleichsperre, Betriebsschalter (für 4×2, 6×2 und 8×2-Fahrzeuge)	—
46 Ausgleichsperre, Betriebsschalter (für 6×4 und 8×4-Fahrzeuge)	—
47 Heizungs- und Belüftungsregler	—
48 Motorbremse, Fußschalter	—
49 Kontrollschalter für Kontroll- und Warnleuchten	—
50 Ascher	—

Sonderausrüstung

Außer den auf S. 4 angezeigten Schaltern/Hebeln können die Instrumente auch ausgerüstet sein mit:

	Siehe Seite
Nebelscheinwerfer, Betriebsschalter	—
Innenbeleuchtung, Betriebsschalter	—
Schleppachsenheber, Betriebsschalter (nur 6×2 und 8×2-Fahrzeuge)	—
Nebenantrieb, Betriebsschalter	—
Schlepppradantrieb, Betriebsschalter	—
Übrige Sonderausrüstung	—
Luftklimatisierung/ATC, Temperatursensor	—